





はじめにご確認ください	3
同梱物	— 3
安全上のご注意	— 3
注意事項	— 3
機能·動作環境	4
機能	— 4
動作環境	— 4
各部の名称と操作	5
MR10LNの名称と機能	— 5
ディスプレイ ―――	— 6
電源ボタンの操作 ――――	— 8
本体上のWi-Fi設定確認	— 9
Wi-Fiの接続設定	11
Windowsの場合	11
Macの場合	— 12
MR10LNの接続設定	14
国際ローミング使用時の設定	19
事前設定手順	— 19
MR10LN 本体上の国際ローミング設定手順	— 21
MR10LN 本体上の国際ローミング利用手順	— 22
マルチキャリア利用時の設定	23
SIM切り替え方法	24

はじめにご確認ください

同梱物

ご利用前に以下の同梱物が揃っていることをご確認ください。

不足しているものがありましたら、お客様の運用管理担当者を通じてIIJサポートセンターへお問い 合わせください。



MR10LN本体

ACアダプタ



安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、メーカーサイトにて提供されている『MR10LN マニュアル』の「ご利 用にあたっての注意事項」及び「ユーザマニュアル」に記載されている「安全にお使いいただくために 必ずお読みください」をお読みのうえ、正しくご使用ください。「ご利用にあたっての注意事項」及び 「ユーザーマニュアル」は、IIJモバイルサポートサイトの端末情報ページ内の関連リンクより辿るこ とができます。

IIJモバイルサポートサイト - MR10LN(モバイルWi-Fiルータ) https://www.iijmobile.jp/product/type_d/card_MR10LN.html

注意事項

- ・IIJモバイルサービス(以下、IIJモバイル)が提供する通信でのみ、ご利用になれます。
- ・SIMカード及びIIJモバイルサービスよりレンタル提供されている本製品(以下、データ通信端末)の ご利用は、IIJインターネットサービス契約約款に準じます。
- ・SIMカードを取り付けていない状態ではご利用になれません。
- ・サービスに関するご質問、SIMカード及びデータ通信端末のアフターサービスについては、お客様の運用管理担当者を通じて、IIJサポートセンターへお問い合わせください。
- ・本製品をIIJモバイルサービスよりレンタル提供されている場合、解約時に外箱や付属品を含め機器一式をご返却いただきますので、大切に保管いただきますよう、お願いします。なお、本製品を紛失、棄損または解約後にご返却いただけない場合、IIJが指定する期日までにその補充、修繕などに必要な費用をお支払いいただきます
- ・本製品をIIJモバイルサービスよりレンタル提供されている場合、再利用品を提供させていただく場合があります。外装の傷など、劣化についてはあらかじめご了承ください。なお、返却後のお客様 固有のデータは、すべて消去いたしますので、併せてご了承ください。
- ・本製品の譲渡や転売(オークションなどへの出品を含む)などの行為は禁止します。
- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波 状態の悪い場所(屋内や電車の中、ビルの陰、山間部)では通信できないこともあります。なお、通 信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承 ください。
- ・本書及び本書に記載された製品のご利用によって発生した損害、及びその回復に要する費用については、IIJは一切の責任を負いません。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

機能·動作環境

機能

- ・LTE/3Gに接続してインターネット通信が利用できます。
- ・本製品には無線LAN、USBテザリングで接続できます。
- ・2つのSIMカードスロットを活用し、利用シーンに応じたSIMの切り替えができます。
- ・Webブラウザより設定ができます。

※詳細な対応規格は動作環境をご確認ください。

動作環境

対応機種 ^{※1}	 IEEE802.11b/g/n 2.4GHz帯の無線LAN規格に対応する端末^{※2} IEEE802.11a/n/ac [W52] 5.2GHz帯、[W56] 5.6GHz帯の無線LAN規格に 対応する端末^{*2} USBポートを備えたWindows/Mac OS Xなどを搭載した端末^{**2}
対応OS ^{#3 #4}	 Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 (32bit/64bit) macOS Big Sur(11) macOS Catalina(10.15) macOS Mojave(10.14) macOS High Sierra (10.13) macOS Sierra (10.12) Android 8.0以降 iOS11.0以降 上記OSの日本語版に対応しています。
対応ブラウザ	· Safari 10.0 ∼ · Google Chrome · Microsoft Edge

※1 [W52] 5.2GHz帯の電波の屋外での使用は、電波法により禁じられています。

※2 本製品に接続する機器に対するサポートやOSのバージョンアップに関するお問い合わせは、各機器のマニュアル などをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。

※3 ご使用になる機器に接続されている周辺機器や使用するアプリケーションなど、お客様のご利用環境によっては 正常に動作しない場合があります。

※4 OSのアップグレードからの動作は保証いたしかねます。

各部の名称と操作

MR10LNの名称と機能



❶ nanoSIMカードスロット1

SIMカード(nanoSIM)を挿入します。

❷ nanoSIMカードスロット2

SIMカード(nanoSIM)を挿入します。

😢 ストラップホール

ストラップを装着します。 ※ストラップは本製品には付属しておりま せん。

④ ディスプレイ

本製品の状態や通知情報などが表示され ます。

- 本製品の主要な設定ができます。
- ※タッチパネルには対応しておりません。
- ※ディスプレイは自動的に消灯します。表示させるためには電源ボタンを押してください。

⑤ 電源ボタン

電源のON/OFFを行います。

- ディスプレイを消灯/点灯するときに使用 します。
- 休止状態に移行したり、復帰するときに使

用します。

6 決定ボタン

ディスプレイのメニューや項目を確定すると きに使用します。

7 選択ボタン

ディスプレイのメニューや項目をカーソル 移動するときに使用します。

8 Type-C USBコネクタ

付属のUSBケーブルを接続することで、充 電及びUSBでデザリングできます。

※本製品のType-C USBコネクタに付属のUSBケーブルを差し込む際は、コネクタとプラグの形状を確認し、正しい向きでまっすぐ差し込んでください。

Type-C USBプラグを誤った向きで差し 込んだり、差し込んだ状態で上下左右に 力をかけるとType-C USBコネクタの破 損や故障の原因になります。

ディスプレイ



ホーム画面

■ 各種ステータスアイコン

名称	表示	状態	説明		
	at	点灯	LTE/3Gの信号の強度を4段階で表示		
●電波交信レヘル	ăıl	点灯	LTE/3Gが圏外のとき		
	175	点灯	LTEでインターネットに接続しているとき	通信時は	
▲ 拉 体 也 能	LIE	点滅	LTEでインターネットへの接続処理をしているとき	↑ ↓	
❷按杭扒態	20	点灯	3Gでインターネットに接続しているとき	(緑色)(赤色)	
	30	点滅	3Gでインターネットへの接続処理をしているとき	表示	
	1 4 ^{**1}	点灯	PINロック中/PUKロック中/PIN未認証状態 (数字はnanoSIMカードスロット番号)		
❸nanoSIMカード	D: ¹⁰⁰	点灯	nanoSIMカード未挿入または未認識状態 (数字はnanoSIMカードスロット番号)		
の状態	12*1	点灯	nanoSIMカードを認識 (数字はnanoSIMカードスロット番号)		
	€ 1 ^{*2}	点灯	国際ローミング状態 (数字はnanoSIMカードスロット番号)		
④有線接続の状態 ^{※3}	÷	点灯	LAN側をUSBで接続しているとき		
	<u>2682</u>	点灯	2.4GHz帯で動作中のとき(右下の数字は接続台数)		
日本ににの生能	F. @.	点灯	5GHz帯(屋外)で動作中のとき(右下の数字は接続台数)		
	<u> 361 2</u>	点滅	利用チャネル確認中(DFSチェック中)		
	5 682	点灯	5GHz帯(屋内)で動作中のとき(右下の数字は接続台数)		
今 西汕山 台		点灯	電池残量を6段階で表示		
❻電池状態	B	点灯	充電中		

※1 自動SIM切替が動作中のときは、青色に点灯します。

※2 国際ローミング使用時のみ表示されます。

※3 クイック設定Webの「USB テザリング機能」で「使用する」のチェックが外れている場合は表示されません。

■ 各種項目

名称	表示	説明
データ通信量	3.5 DATA	現在のデータ通信量を表示(データ通信量の累積値/上限設定値)
❸電池残量	(100) BATT	現在の電池残量を表示
❷情報ボタン	● 情報	本製品の各種情報を確認
●設定ボタン	Ö 1872	各種項目の設定
●状態メッセージ表示	MR10LN	本製品の状態を確認

電源ボタンの操作

■ 電源ON

1. ディスプレイに「NEC」と表示されるまで 電源ボタンを押します。



 NEC」のロゴが表示された後、 「Aterm」が表示されます





3. ホーム画面が表示されます。起動完了です。



■ 電源OFF

1.「電源オプション」が表示されるまで電源 ボタンを押します。



2.「電源OFF」を選択します。



3.「電源OFFにします」が表示され、画面か ら表示が消えたら電源OFF操作が完了 です。



本体上のWi-Fi設定確認

■ 端末情報確認

1. ホーム画面で「情報」を選択します。



2.「端末情報」を選択します。



3.「端末情報」を選択します。



4. 端末情報が表示されます。





. II LTE	1	<u>2611</u>	
			端末情報
ファーム XXX 電池残量 99%	ウェアバ 量	ニージョン	

■ Wi-Fi情報確認

1. ホーム画面で「情報」を選択します。



2.「端末情報」を選択します。



3.「Wi-Fi情報」を選択します。

.ill LTE	1	<u>2671</u>	
			端末情報
Wi-Fi	情報		
Bluet	cooth情	報	
端末性	青報		

4. Wi-Fi情報が表示されます。

. II LTE	1	<u>2671</u>	
展る			Wi-Fi情報
プライマ	USSID		
aterm->	XXXXX	<	
プライマ	リ暗号化	ヒキー	
住田でい	1010 and 10	R	
使用ナヤ	イル		
Ich			

Wi-Fiの接続設定

Windowsの場合

本製品とWindowsパソコンをWi-Fiで接続します。

・画面表示や手順は、Windows 10で本製品の「プライマリSSID (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例としています。

・本製品の工場出荷時のネットワーク名(SSID)と暗号化キーは、本製品ディスプレイで確認できます。

- 本製品とパソコンの電源を入れ、ネット ワークを設定できる権限を持つユーザで ログインします。
- パソコンのWi-Fi機能を有効にします。
 パソコンのWi-Fi機能を有効にする方法 は機ごとに異なりますので、ご利用のパソ コンの取扱説明書などをご確認ください。
- 通知領域(タスクトレイ)に表示されてい る「ネットワークアイコン」をクリックし ます。



 ネットワークの一覧の中から、「本製品の ネットワーク名(プライマリSSID)」を選 択し、「接続」をクリックします。
 「本製品のネットワーク名(プライマリ

SSID)」は製品本体にてご確認いただけ ます。10ページの「■ Wi-Fi情報確認」 をご覧ください。

M. 1848	v2	
₩. JENT		
ीति aterm एक्ट्रा	- 30arie65 リティ保護あり	
Ø 🕯	動的に接続	
		接続
°∕≈ ===		
°€	a-ent	
Ma orres	ebas 22	
		n an an an Sin
ネットワークと 設定を変更しま	インターネットの す (門: 接続を従量	設定 創課金接続に設定する)。
la.	\$	¢ļ0
Wi-Fi	機内モード	モバイル ホットス ボット

5. 本製品の暗号化キーを入力し、「次へ」を クリックします。

暗号化キーは、セキュリティキー、パスフ レーズ、ネットワークキー、パスワードとも 呼ばれています。



6. 接続状態の画面を開き、「接続済み」が表 示されていることを確認します。



以上でWi-Fiの接続設定は完了です。 14ペ – ジの「MR10LNの 接 続 設 定 」 で、IIJモバイルの接続設定を作成します。

Macの場合

本製品とmacOSのパソコンをWi-Fiで接続します。

 ・画面表示や手順はmacOS Monterey 12.4で、本製品の「プライマリSSID (WPA2/WPA)」を 使用して接続する場合を例としています。

注	 ・本製品とパソコンとの距離を1メートル以内に近づけてWi-Fi接続をお試しください。距離が離れすぎていると、 障害物、壁または扉などに阻まれて通信できないことがあります。
-	・電波に影響を与える機器(コードレス電話や電子レンジなど)から離れてWi-Fi接続をお試しください。電波に影
息	響を与える機器は、通信を遮断してしまうことがあります。
	・本製品の工場出荷時のネットワーク名(SSID)と暗号化キーは、本製品ディスプレイで確認できます。

- 本製品とパソコンの電源を入れ、ネット ワークを設定できる権限を持つユーザで ログインします。
- アップルメニューから「システム環境設定」を選択します。



3. 「ネットワーク」を選択します。



 4.「Wi-Fi」を選択し、「Wi-Fiをオンにす る」をクリックしてWi-Fi機能を有効にし ます。

ネットワー	-ク環境: 自動		Ø
PPPoE 0 xilitit	状况:	*7	Wi+Fiをオンにする
USB Ethernet			
USB Ethernet 2	ネットワーク名:	Wi-Fi:オン	
C WLE		このネットワ	ークに自動的に接続
S 877		☑ インターネッ	ト共有に接続する前に確認
Bluetooth PAN		IPアドレスの	トラッキングを制限
Thunderbolt プリッジ		"メール"とSafa カーに対して非1 ングを制限します	rlであなたのIPアドレスを彫知のトラ 2間にすることで、IPアドレスのトラ: F。
• *##		○ 新しいネット	ワークに接続する前に確認
		接紙したことのJ す。接続したこと は、手動でネット	5るネットワークに自動的に接続されま このあるネットワークに接続できない場 - ワークを進択する必要があります。
	☑ メニュー/(ーにWi+F	iの状況を表示	1948

 「ネットワーク名」のプルダウンメニューか ら本製品の「プライマリSSID」が表示さ れている項目を選択します。

「プライマリSSID」は製品本体にてご確 認いただけます。詳しくは、10ページの 「■ Wi-Fi情報確認」をご覧ください。

ネットワ	ーク環境: 自動	0	
C Wi-Fi	状况:	オン Wi-Fiを	オフにする
PPPoE ● 未接続		Wi-Fiはオンになっていますが、ネット 続されていません。	ワークには接
USB Ethernet ● 未接続	ネットワーク名	/ ネットワーク未選択	
USB Ethernet 2 ● 未进程	L	aterm-2000	
Bluetooth PAN		279742	
● 未接款		JP400.000	÷ :
Thunderbolt プリッジ		PHILIPPINE PRIMA	
••••••• •		neuroi-censed	A .
		6808000v, remain	a
		amonatorett	÷ 1
		Factorere-corport	8
		F1008878-011700	
		T1008078+x1780x	a
		F\$508878-001802	8
		Tadominin-COLTER	8
	☑ メニューバーにWi	F1008878-008908	-
+ - 0*		problem encoded	

 「パスワード」に本製品の暗号化キーを入 力し、「このネットワークを記憶」の項目を 選択し、「接続」をクリックします。

$\widehat{}$	Wi-Fiネットワーク"aterm-Journal"には WPA2パスワ ードが必要です。
	パスワード: パスワードを表示 『 このネットワークを記憶
?	キャンセル 深美

7.「状況」に「接続済み」と表示されます。



以上で、Wi-Fiの接続設定は完了です。 14ページの「MR10LNの接続設定」で、IIJモバイルの接続設定を作成します。

MR10LNの接続設定

本製品にIIJモバイルサービスへの接続設定行います。

- ・本製品には、IIJモバイルの品目に対応したプロファイルのテンプレートが登録されています。この テンプレートを利用して、お客様のPPPアカウント情報を設定した接続プロファイルを作成します。
- IJモバイルサービス/タイプDをご契約のお客様へ

 3Gでの接続時はIPv6アドレスは付与されません。

 IJモバイルサービス/タイプD 定額ブランで共通アカウントオブションをご契約のお客様へ

 共通アカウントをご利用の場合は、以下の接続設定を作成せずにインターネットへ接続できます。

 共通アカウントオブションのご契約の有無に関しては、お客様の運用管理担当者へお問い合わせください。

 1Jモバイルサービス/タイプI、IJモバイルサービス/タイプKをご契約のお客様へ

 LTEでの接続になります。

 IJモバイルサービス/タイプD、タイプK、タイプIをご契約のお客様へ

 SIMカードスロットそれぞれに、IJモバイルサービス/タイプD、タイプK、タイプIで提供されるSIMカードを挿入し、その品目に対応したプロファイルを設定することで、2つの通信キャリアを使い分けることが可能です。設定方
- Webブラウザのアドレス欄に 「http://192.168.179.1」を入力し、 MR10LNにアクセスします。

法については、23ページの「マルチキャリア利用時の設定」をご覧ください。

 ユーザー名とパスワードを入力し、「ログ イン」ボタンをクリックします。

ユーザー名は「admin」となります。 初期パスワードは、本製品のラベルに記 載された英数字8桁のパスワード(Web PW)となります。

初回アクセス時に管理者パスワードの初 期設定の画面が表示された場合、画面の 指示に従って管理者パスワード(任意の文 字列)を設定してください。

ログイン	
ログイン	
[ユーザー名]の項目には、 admin を入力してください。	
ログイン	
ユーザー名	admin
パスワード	
	ログイン

3. 「基本設定」メニューを展開し、「接続先 設定(LTE/3G)」をクリックします。

Aterm	000			
Aterm MR10LN		Aterm	MR10LN	
●基本設定 ●基本設定		クイック	設定Web	
OWI-FIZZE		左メニューから設 設宅をスター	定項目を選択して、 トしましょう。	
ロディスプレイ設定	an an in the			
0デーダ道信盤	装置名		ATERM-80.9534	
OTHERE	1610.00X		インターネット利用町:LTE(DOCOMO))
のメンテナンス	電波状態		非地に使い	
の情報	アクティブSIM		SIM1	
III ROUMARN-ドモモのT 見えて変心ネット English		Copyright(c) NDC C	argorithm 2001-2001 Moreau 141 2001-2001	@#F\$#22##
 ヘレプ表示 ロダアウト 				

接続先設定が一覧で表示されます。ご契約のサービス名及び品目名の「編集」をクリックします。

1	トップページ> 基本設定 > 接続先設定[LT	6/343)				
/Iterm	接続先設定(LTE/3G)					
Atorn MR10LN ATERM-#31624	RESPECTOR (2) SHIV ME					
OBARC	100ER202(UTE/20)					
*基本設定	U-EAR(F)	142	H H (2)	27022 (?)	2010-51-5128 (F	
The same	ijmobile(typeC/mobile@iij)	SEE				
Destr	ijmobile(typeO lite/mobile@iij)	SEE	202			
アナイスプレイ部隊	ijmobile(typet/mobile@iij)	SEE	202			
0y−9man	ijmobile(type0,05)	51.22	818			
Printing of	ijmobile directaccess(typeD)	15.25	£18			
マンクナンス	igmobile directoccess(type#)	522	802			
>ttei	igmobile pecketahare	522	802			
35 設定用QRコードを表示	igmobile(type(/mobile@ig)	SEE				
-	igrobile biphs(typel)	SLE	810			
Englah		SLE				
2 ~1.785	**+?=?### (?)					
p979)-	ネットワークモード (王)		HBUTE	1100(72/35) w		
		8890-2>4 () 886733 ()		得上中		
	0090-229(2)			RETS STIN		
	8673 7			[IIIIIII]		
	met (?)	ment (?)		8.8		
					2	

5. 接続先の設定をします。

「接続先の設定」画面で、ご契約のサービスのプロファイルの各項目を確認し、「設定」をクリックします。

PPPログイン名について

IJモバイルBiz+サービスでのPPPログイン名は、ご 契約の品目によってそれぞれ下記のようになります。

インターネットアクセス品目の場合

▼IIJモバイル接続 タイプD:Dxxxx12345678@iijmobile.jp タイプDS:fd12345678@st.iijmobile.jp タイプK、タイプI共通:mobile@iij

- ▼IIJモバイルBiz+共通アカウント接続 タイプD、タイプK、タイプI共通: kbp12345678@kbp.iijmobile.jp
- ▼IIJモバイルBiz+個別アカウント接続 タイプD:Dxxxx12345678@kbp.iijmobile.jp タイプK:Cxxxx12345678@kbp.iijmobile.jp タイプI:個別アカウントは利用できません。
- ダイレクトアクセス品目の場合 ▼IIJモバイル接続 タイプD:Dxxxx12345678@iijmobile.jp タイプK、タイプI共通:mobile@iij ※ダイレクトアクセスの場合におけるIIJモバイル接 続はインターネット接続となります。
- ▼IIJモバイルBiz+共通アカウント接続 タイプD、タイプK、タイプI共通: kbp12345678@お客様固有のレルム
- ▼IIJモバイルBiz+個別アカウント接続 タイプD:Dxxxx12345678@お客様固有のレルム タイプK:Cxxxx12345678@お客様固有のレルム タイプI:個別アカウントは利用できません。

IIJモバイルサービス/タイプDで共通アカウン トをご利用の場合

- ・サービス名:iijmobile(typeD/mobile@iij)
- ・APN(接続先):iijmobile.jp
- ・ユーザー名:mobile@iij
- ・パスワード:iij
- ・認証方式:チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- ・接続方式:IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6

接続先の設定 ?	
事業者及びサービス名 ?	手動設定
サービス名 ??	[iijmobile(typeD/mobile@iij)
APN(接紙先) ?	iijmobile jp
ユーザー名 ?)	mobile@ij
パスワード (?)	10
假脏方式 ?	C 20
	C 暗号化されていないバスワード (PAP)
	「チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
接続方式 ?	Pv4 .
	設定 前のページへ戻る

IIJモバイルサービス/タイプD、タイプDSをご 利用の場合

- ・サービス名:iijmobile(typeD,DS)
- ・APN(接続先):iijmobile.jp
- ・ユーザー名:PPPログイン名を入力 (タイプDの例: Dxxxx12345678@iijmobile.jp) (タイプDSの例: fd12345678@st.iijmobile.jp)
- ・パスワード:お客様の接続パスワード
- ・認証方式:チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- ・接続方式^{*}:IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6 ※タイプDSの場合はIPv4のみ

接続先の設定 ?	
事業者及びサービス名 ?	手動設定
サービス名 ?	(iijmobile(typeD.DS)
APN(接続先) ?	iijmobile.jp
ユーザー名 ?	Draces123456780 tijmobile (p
パスワード ?	*****
	C tal
認証方式 ?	 暗号化されていないパスワード (PAP)
	チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
接続方式 ?	P\4
	設定前のページへ戻る

IIJモバイルサービス/タイプKをご利用の場合

- ・サービス名:iijmobile(typeK/mobile@iij)
- ・APN(接続先):k.iijmobile.jp
- ・ユーザー名:mobile@iij
- ・パスワード:iij
- ・認証方式:チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)

・接続方式:IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6

接続先の設定 ?	
事業者及びサービス名 ?	手動設定
サービス名 ?	iijmobile(typeK/mobile@ij)
APN(接続先) ?	k.ijmobile.jp
ユーザー名 ?)	mobile@iij
バスワード (?)	[II]
	C RU
₩2000万式 ?	C 暗号化されていないパスワード (PAP)
	© チャレンジハンドシェーク 設証プロトコル(CHAP)
接続方式 ?	Pv4 •
	設定 前のページへ戻る

タイプDの回線で、IIJモバイルBiz+サービス、 IIJダイレクトアクセスをご利用の場合

- ・サービス名:iijmobile directaccess(typeD)
- ・APN(接続先):d.iijmobile.jp
- ・ユーザー名:PPPログイン名を入力^{*}
 (例:Dxxxx12345678@kbp.iijmobile.jp)
 ※ご契約いただいている品目によって ユーザ名(PPPログイン名)が異なり ます。詳しくは、15ページの「PPP ログイン名について」をご覧ください。
- ・パスワード:お客様の接続パスワードを入力
- ・認証方式:チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- ・接続方式:IPv4

接続先の設定 👔	
事業者及びサービス名 ?	手動設定
サービス名 ?	(ijmobile directaccess(typeD)
APN(接続先) ?	d.ijmobile.jp
ユーザー名 ?)	Dxxxx123456798kbp.ijmobile.jp
バスワード (?)	******
	C tab
認証方式 ?	C 暗号化されていないパスワード (PAP)
	・チャレンジハンドシェーク 設置プロトコル(CHAP)
接続方式 ?	Pv4 •
	協定 前のページへ戻る

タイプKの回線で、IIJモバイルBiz+サービス、 IIJダイレクトアクセスをご利用の場合

- ・サービス名:iijmobile directaccess(typeK)
- ・APN(接続先):k.iijmobile.jp
- ・ユーザー名:PPPログイン名を入力[※] (例:Cxxxx12345678@kbp.iijmobile.jp) ※ご契約いただいている品目によって ユーザ名(PPPログイン名)が異なり ます。詳しくは、15ページの「PPP ログイン名について」をご覧ください。
- ・パスワード:お客様の接続パスワードを入力
- ・認証方式:チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- ・接続方式:IPv4

接続先の設定 👔	
事業者及びサービス名 🕐	手動設定
サービス名 ?	iijmobile directaccess(typeK)
APN(接続先) ?	[clijmobile.jp
ユーザー名 ?	Cxxxx1234567884bp.iijmobile.jp
パスワード (?)	*****
	Cal
\$28E方式 ?	 暗号化されていないパスワード (PAP)
	チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
接续方式 ?	Pv4 .
	設定 前のページへ戻る

IIJモバイルサービス/タイプD、及び パケットシェアプランをご契約の場合

※IIJモバイルサービス/タイプD パケットシェア のプロファイルには、共通アカウントが初期設 定されています。共通アカウントをご利用のお 客様は、当プロファイルを編集せずにご利用く ださい。

- ・サービス名:iijmobile packetshare
- ・APN(接続先):s.iijmobile.jp
- ・ユーザー名:PPPログイン名を入力
- ・パスワード:お客様のPPPパスワード
- ・認証方式:チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- ・接続方式:IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6

接続先の設定 👔	
事業者及びサービス名 ?	手動設定
サービス名 ?	iimobile packetshare
APN(接続先) ?	s ilimobile.jp
ユーザー名 ?)	mobile®iij
バスワーF (?)	Īij
	C tal
認証方式 ⑦	C 暗号化されていないバスワード (PAP)
	チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
接続方式 ?	Pv4
	設定 前のページへ戻る

IIJモバイルサービス/タイプIをご利用の場合

- ・サービス名:iijmobile(typel/mobile@iij)
- ・APN(接続先):iijmobile.biz
- ・ユーザー名:mobile@iij
- ・パスワード:iij
- ・認証方式:チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)

・接続方式:IPv4

接続先の設定 👔	
事業者及びサービス名 ?	手動設定 🔍
サービス名 ?	[i]mobile(typeI/mobile@ij)
APN(接統先) ?	jijmobile biz
ユーザー名 ?	mdb le@ij
バスワード (?)	Fi
12征方式 ?	0 tab
	○ 暗号化されていないバスワード (PAP)
	● チャレンジハンドシェーク 総証プロトコル(CHAP)
接続方式 ?	Pv4 V

タイプIの回線で、IIJモバイルBiz+サービス をご利用の場合

- ・サービス名:iijmobile bizplus(typel)
- ・APN(接続先):iijmobile.biz
- ・ユーザー名:kbp12345678@kbp.iijmobile.jp
 ※インターネットアクセス品目で利用する場合のPPPログイン名を入力
- ・パスワード:お客様の接続パスワードを入力
- ・認証方式:チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- ・接続方式:IPv4

事業者及びサービス名 ?	● 動設定
サービス名()	(iimobile bizplus(typel)
APN(接続先) ?	Nimabile biz
ユーザー名 ?	ktop.cocccccc/Widop.iiijmobilie.jp
バスワード (?)	111111
認証方式 ?	0 120
	○ 暗号化されていない パスワード (PAP)
	 ● チャレンジハンドシェーク 総証プロトコル(CHAP)
接続方式 ?	Pv4 V

IIJモバイルサービス/タイプIのAPNについて

IJモバイルサービス/タイプIの回線のAPN情報は 「IIJモバイルサービス/タイプI 接続用APNのご案 内/SIMカード取扱説明書」に記載しています。 詳しくは『IIJモバイルサポートサイト - 接続用APN のご案内(https://www.iijmobile.jp/apn/)』を ご覧ください。

「設定内容を更新しました。」のメッセージ を確認し、「前のページへ戻る」をクリック します。

接続先設定(LTE/3G)	
設定内容を更新しました。	
	高度な設定を表示
接続先の設定 👔	
事業者及びサービス名 ?	手動設定
サービス名 ?	(ii)mobile(typeD/mobile@ii)
APN(接統先) ?	(i)mobile.jp
ユーザー名 ?)	qi eliimobile jp
パスワード (?)	Profest
	C ral
認証方式 ?	C 暗号化されていないパスワード (PAP)
	デサセンジバンドシェーク 設施プロトコル(CHAP)
接続方式 ?	Pv4 •
	設定前のページへ戻る

7. 接続先設定の一覧から、ご使用になる サービス名の「国内設定」にチェックが付いていることを確認し、「設定」をクリックします。

接続先設定(LTE/3G) ?				
サービス名 ?	編集 ?	削除 ?	国内設定(?)	国際ローミング設定 ?
iijmobile(typeEl/mobile®iij)	<u> 温寒</u>		e	۰
iijmobile(typeD lite/mobile®iij)	<u>福集</u>	前除	с	с
iijmobile(typeK/mobile®lij)	<u>福集</u>		0	c
iijmobile(typeD,DS)	<u>福集</u>	前除	c	c
iijmobile directaccess(typeD)	<u>福集</u>	前除	с	c
iljmobile directaccess(typeK)	<u>福集</u>	间除	с	c
iljmobile packetshare	<u>福集</u>	削除	с	c
未設定	<u>福集</u>		0	c
未設定	<u>福集</u>		0	c
未設定	<u> 福集</u>		е	c
未設定	<u>温集</u>		е	с
				設定

 LTE固定や3G固定で接続して使用した い場合は、「ネットワーク設定」メニュー の「ネットワークモード」から、「LTE」ま たは「3G」を選択し、「設定」をクリックし ます。

トップページ> 基本設定 > 接続先設定(LTE/3G)								
接続先設定(LTE/3G)								
対象SIMを選択 🕐 SBM1 🗸 🕱勝								
接続先設定(LTE/3G) 🕐								
サービス名 ?	編集 ?	削除 ?	国内設定 ?	国際ローミング設定 ?				
iiimobile(typeD/mobile@iii)	編集		۲	۲				

ネットワーク設定 👔	
ネットワークモード ?	自動(LTE/36)
国際ローミング ?	33 使用する 停止する
接続方法 ?	自動調択 🗸
接続先 (?)	秋索
	截定

9.「設定内容を更新しました。」のメッセージ が表示されたら設定完了です。

トップページ> 基本設定 > 接続先設定(LTE/3G)								
接続先設定(LTE/3G)								
設定内容を更新しました。								
対象SIMを選択 ? SIM1 > 選択								
接続先設定(LTE/3G) 👔								
サービス名 ?	編集	?	削除?	国内設定 ?	国際ローミング設定 ?			
iijmobile(typeD/mobile@iij)	編集			۲	۲			
infinition (cypeb/mobile@inj)	198,95	-						

国際ローミング使用時の設定

本製品を海外で利用する際に必要な設定となります。

- ・画面表示や手順は、Windows 10を例としています。
- ・国際ローミングを利用するには、以下どちらかのサービス及びオプションのご契約が必要です。 - IIJモバイルサービス/タイプD 国際ローミングオプション
 - IIJモバイルサービス/タイプI 国際ローミングオプション

※以下のサービスで本製品をご利用の場合は、国際ローミングはご利用いただけません。

- IIJモバイルサービス/タイプD 定額プランライト
- IIJモバイルサービス/タイプK

	IJモバイルサービス/タイプDをご契約のお客様へ ・国際ローミングオプションは、IIJモバイルサービス/タイプDで提供するデータ通信カードを用いて、海外でインター
	ネット接続を可能にするオフションです。 ・国際ローミングオプションは、NTTドコモが提供する国際ローミングサービス「WORLD WING」を利用して提供 しています
	・利用可能なサービスはパケット通信のみです。音声通話などは利用できません。 ・国及び地域により利用可能な周波数が異なるため、端末の対応周波数によっては利用できない場合があります。
	 ・海外提供エリアは、NTTドコモ国際ローミング「WORLD WING」に準じます。 ・パケット定額非対象国との国境付近でご利用の際は、パケット定額非対象国に接続され、通信料が高額になった
	り、突然利用できなくなる場合があります。 ・詳しくは以下、ユーザサポートページより「国際ローミングオプション ご利用の手引き 「利用者用」」をご覧ください。
注	「ユーザサポートページ (https://help.iij.ad.jp/MOBILE/)」 ▶ HOME > 設定と利用 > マニュアル・ダウンロード
意	
	IIJモバイルサービス/タイフIをご契約のお客様へ 。 対応国政が地域は、戦社の「リエバイリサポートサイト(https://www.iimabila.in/)、トに提載します
	・国境付近などでは、異なるゾーンに接続されることがあり、意図せず従量課金となり高額となる可能性があります。
	IIJモバイルサービス/タイプD、タイプIをご契約のお客様へ
	 ・国及び地域により利用できるLTE/3Gの周波数が異なるため、利用できない場合があります。 ・渡航先の通信事情などにより、対象のローミング事業者を利用できない場合があります。
	・ネットワークの混雑状況によって、通信が遅くなることや接続しづらくなることがあります。
	・国際ローミング設定がONになっている状態では、無線LAN設定の5GHz帯を有効にできません。
	・海外でWi-Fi接続する場合、利用できるチャネルは国により異なります。その国の利用可能周波数、法規制などの 条件を確認の上、ご利用ください。

事前設定手順

- Webブラウザのアドレス欄に 「http://192.168.179.1」を入力し、 MR10LNにアクセスします。
- 「基本設定」メニューを展開し、「接続先設 定(LTE/3G)」をクリックします。
- 接続先設定の一覧から、ご使用になる サービス名の「国際ローミング設定」に チェックを付けて、「設定」をクリックし ます。

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(LTE/3G)

接続先設定(LTE/3G)									
対象SIMを選択 ? SBM1 - 選択									
接続先設定(LTE/3G) ?									
サービス名 ?	編集 ?	削除 🕐	国内設定 ?	国際ローミング設定 ?)					
iijmobile(typeD/mobile@iij)	編集		۲	۲					
iijmobile(typeD lite/mobile@iij)	編集	創除		0					
iijmobile(typeK/mobile@iij)	編集	削除							
iijmobile(typeD,DS)	編集	創除	0	0					

4. 同ページ下部の「ネットワーク設定」メ ニューにおいて国際ローミングの「使用す る」をクリックします。

ネットワーク設定 👔	
ネットワークモード ?	自動(LTE/3G) >
国際ローミング ?)	停止中
	使用する 停止する
接続方法 ?	自動選択 ~
接続先 ?	検索
	設定

 海外でのパケット通信は料金が高くなる場合がある旨のメッセージを確認し、 「OK」をクリックします。

192.168.179.1 の内容 海外でのパケット通信は料金が高額になる場合があり	ます。	
	ок	キャンセル

 MR10LN本体及びインターネットに疎 通が取れなくなる旨のメッセージを確認 し、「OK」をクリックします。



設定変更中を示すページに遷移します。



「国際ローミングの設定変更が完了しました。」のメッセージを確認し、「OK」をクリックします。

192.168.179.1 の内容 国際ローミングの設定変更が完了しました。



MR10LN 本体上の国際ローミング設定手順

本製品を海外で利用する際に必要な設定となります。

- ・事前に接続先プロファイルを設定する必要があります。プロファイルの設定方法について詳 しくは、14ページの「MR10LNの接続設定」をご覧ください。
- 1. ホーム画面で「設定」を選択します。



 ページをスクロールし、「国際ローミング」 を選択します。



3. 「国際ローミング」を選択して国際ロー ミング設定を有効にします。



4.「海外でのパケット通信は料金が高額に なる場合があります。」のメッセージを確 認し、「はい」を選択します。

. II LTE	1	26 🗐	
料金	海外での 金が高額に	Dパケット通信は こなる場合があり	
		はい いいえ	

 MR10LN本体及びインターネットに疎 通が取れなくなる旨のメッセージを確認 し、「はい」を選択します。



 「処理中です。お待ちください。」のメッ セージが表示されます。設定が完了する と、ホーム画面に遷移します。



MR10LN 本体上の国際ローミング利用手順

本製品を海外で利用する際に必要な手順となります。 ・事前に接続先プロファイルと国際ローミング設定の有効化が必要です。

1. ホーム画面で「設定」を選択します。



 ページをスクロールし、「国際ローミング」 を選択します。



3.「キャリア選択」を選択します。



4. 利用可能な通信事業者を検索します。



5. 利用する通信事業者を選択します。



6. 「はい」を選択します。



以上で設定は完了です。

マルチキャリア利用時の設定

本製品に2枚のSIMカードを挿入することで、2つの通信キャリアを切り替えてご利用いただけます。

以下のサービスで提供されるそれぞれのSIMカードを挿入し、各SIMカードに対応したプロファイルを設定するこ とで、2つの通信キャリアを使い分けられます。 ・IIJモバイルサービス/タイプD 定額プランまたは定額プランライト ・IIJモバイルサービス/タイプK ・IIJモバイルサービス/タイプI

 SIMカードスロット1、SIMカードスロット2のそれぞれにSIMカードを挿入し、 本体電源を入れます。



- Webブラウザのアドレス欄に 「http://192.168.179.1」を入力し、 MR10LNにアクセスします。
- 3. 「基本設定」メニューを展開し、「接続先 設定(LTE/3G)」をクリックします。
- 4. 「接続先設定(LTE/3G)」のページにプロ ファイルリストが表示されます。

「対象SIMを選択」から、接続先を設定するSIMカードスロットを選択し、「選択」を クリックします。

Atorna			_		_
<i>Filenni</i>	接続先設定(LTE/3G)				
Aterm MillOLN ATERM-831824	Rifesinitati 👔 SMI 🗸 AR]			
28492	BIRARE(CTT/				
* 45:6 22/2;	U-628()	148(?)	88(2)	Relat(?)	国際ローミング設定 ?
- Meridian (Contraction)	ijmobile(typet\/vabile@iij)	SE			
asar	ijmobile(typeD lite/mobile@iij)	52.2	EI8		
ディスプレイ設定	i(mobile(type#/mobile@ii()	SLE.	EB		
)√9 20222	ijmobile(typeD,DS)	15.2	818		
2010022-02	ijmobile directaccess(typeD)	525	£18		
メンテナンス	ijmobile directecoss(typeK)	SIE	832		
Pitter	ijmobile packatahare	82	802		
30 設定用GRコードを表示	ijmobile(type[/mobile@ij)	SE			
#1.me1.e	(leqyf)suiqtid slidortji	52	808		
English		SE			
2 ~678#	₹91-9-988 ()				
02235	## ND-DE-K(7)		10th LTD	3G) 🕶	
	and the second CD		保主O		
	man_cr.v.(T)		使用する		
	100000 (T)		[DISIR	Y	
	and Ch				

5. SIMカードスロット2に挿入したSIMカードに適したサービス名の「国内設定」、及び「国際ローミング設定」を選択し、「設定」をクリックします。

	トップページ > 基本設定 > 病地先設定に	トップページ > 基本設定 > 接続先設定((15/36)						
/Iterm	接続先设定(LTE/3G)							
Aterm MR10LN ATERN-831624	1982 V 1982 1982 V 1887							
0##32	8482h2888(cm;/36) 👔							
*基本設定	サービス名(?)	48.7	89(2)	107882 ()	880-2>988 ?			
Paneterate(LTE/3G)	ijmobile(typeC\mobile@ij)	82		*				
Ommon	(pi@eldom/asli Geqt/)eldomji	SE	813	0	0			
07+376-19E	igmobile(typeK/mobile@ig)	322	8128					
D <i>y9868</i>	i(mobile(type0.05)	SE	202					
Distaller	ijmobile directaccess(typeD)	SE	212					
ロメンテナンス	i(mobile directaccess(types)	SEE	Elt					
DINN	ijmobile padvetshare	SEE	202					
◎↓ 設定用GRコードを表示	i(mobile(type{/mobile@ii))	35.8						
80781701	i(mobile bizplus(typel)	SLE	Ell					
English		822						
(2) ~6.789.	ネットワーク放在 [2]							
0/2701	ネットワークモード ?		DIDITE	98) v				
			增止中					
	国際ロータング(注)		使用了	S 9275				
	abates []	44528 2		THERE V				
	3045 (T)	and T		HR				
					設定			

「設定内容を更新しました。」が表示されたら、設定完了です。

	トップページ> 基本設定 > 接続先設定)	LTE/363			
Alterm	接続先設定(LTE/3G)				
Aterm MR10LN ATERN-831524	INTERNET TO THE ACT				
08+82 *#+82	BHRAIR2(07/36) 2				
Own come	9-E28 ?	14.8 (?)	HH [2]	87882	国際ローとング設定 [2]
Operation	ijmobile(typeD(\mobile@iij)	51.R.			
07-1371-188	ijmobile(typeD lite/mobile@iij)	SLE	EIS		
07-9808	ijmobile(type#/mobile@itj)	522	812		
Omage	ijmobile(typeD,DG)	525	818		
ロメンクナンス	ijmobile directecoss(typeD)	52	818		
Other	ijmobile directacosss(typeiii)	52	832		
25 設定用QRコードを表示	ijmobile padvetshare	SE	812		
	ijmobile(typet/mobile@ij)	SEE			
MRCEOP/P	iprobile bizplus(typel)	SEE	212		
English		SEE			
 (2) へに78年 ログアロト 	**1-7-988 (F)				
	ネットワークモード (ア)		1010175		
			信止中		
	090-259(7)		使用する	M175	
	- 404728 (Y)		[1115:2214	v	
	1045 (T)		「秋気」		
					設定

SIM切り替え方法

本製品に2枚のSIMカードを挿入し、マルチキャリア設定をしている場合のSIMの切り替え方法を説 明します。

1. ホーム画面で「設定」を選択します。



 ページをスクロールし、「SIM切替」を選 択します。



3. 切り替えるSIMを選択します。



 SIMを切り替えますか?」のメッセージ が表示されたら、「はい」を選択します。

「自動SIM切替」を選択した場合は、表示 される画面が異なります。

.il lte	1	<u>26 रि1</u>	
Γ	SIMを切	り替えますか?	CULTI
		はい いいえ	-

5.「SIM切り替え中…」のメッセージが表示 されます。しばらく待機します。

100 90	016	2112	20
[1	<u>2671</u>	
	SIM切り	替え中	
	1	N N	

 「設定に従いSIMを切り替えました。」の メッセージが表示されたら、「終了」を選 択します。



 SIMカードのアイコン内の数字が切り替 わったら、設定完了です。

本書は著作権法上の保護を受けています。

年回る場け後近しな炭なないでは30 素濃の一部あるは全部について、雲作巻着からの許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で模 製、翻線、公衆送信等することは発じられています。IU、Internet Initiative Japania、株式会社 インターネットイニンアディブの開催または登録開催です。本文中では、№、ペマークは表示しておりません。 cinternet Initiative Japan Inc. All rights reserved.

本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

IIJモバイルサービス セットアップガイド[MR10LN] 発行:株式会社インターネットイニシアティブ IIJ-MVN0246-0001

